#### AIoT:樹莓派應用

### Chapter 1: 樹莓派基本操作

#### Coder, Hacker, and Maker

- 程式設計師 (programmer, 或 coder)
  - ✓ 主要透過編輯程式,簡稱編程 (coding),它可以指在程式設計某個專業領域的專業人士,或是從事軟體撰寫,程式開發、維護的專業人員。
- 駭客 (hacker)
  - ✓ 除了精通程式設計、作業系統的人可以被視作駭客,對硬體裝置做創新的工程師通常也被認為是駭客,精通網路入侵的人也被看作是駭客。
- 創客 (maker)
  - ✓ 又稱自造者。是一群酷愛科技、熱衷實踐的人群,他們以分享技術、激發的 創造力與交流思想為樂。





# 電子商務 X 社群網路 X 串流媒體

# 物聯網 X 人工智慧 X 區塊鏈

#### 主流的創客材料:micro:bit (適合國小生)

- micro:bit 是一塊沒有外殼的開發板。由英國廣播公司(BBC)設計
   用於英國的青少年程式教育。具備以下特點:
  - 1.體積小、耗電低、便宜,主控板市價約 450~550 元,配件也很便宜。
     2.主控板基本功能完整,可額外結合許多硬體,創造更多樂趣。
     3.能夠使用積木式程式 (Blocks)、JavaScript 或 MicroPython 編寫。





 Arduino 是一家製作開源硬體和開源軟體的公司,該公司負責設計和 製造單板微控制器和微控制器套件,用於構建數位裝置和互動式物件。



Arduino Uno SMD R3



 ESP 系列由上海樂鑫信息科技所開發,基於這個 Wi-Fi IoT 晶片發 展出的開發套件系列,這一、兩年紅透半邊天,甚至給其他通訊晶片 大廠很大的壓力。





ESP8266 (D1 mini)

### 主流的創客材料: 樹莓派 (適合專業玩家)

 · 樹莓派 (Raspberry Pi),簡稱 pi,是基於 Linux 的單板電腦, 由英國樹莓派基金會開發。目的是以低價的硬體,及自由軟體促進學 校的電腦科學教育,使得軟體開發變得非常上手。



### 因為有這些程式 生活更美、更好



#### Outline

- 樹莓派介紹
- 燒錄作業系統
- 串列控制 (UART/TTL Serial)
- 網路設定
- 遠端控制 (使用 SSH/VNC)

#### 樹莓派介紹 (1/2)

- 支援 SD 卡啟動:樹莓派沒有配置 FLASH,支援 SD 卡啟動作業系統。
- 支援多種作業系統:樹莓派由於其開源軟體的特性,支援很多的系統,Raspbian、Arch Linux ARM、Firefox OS、Google Chrome OS、Raspberry Pi Fedora Remix、WebOS、RISC OS、FreeBSD...等。
- 便宜、耗電低:使用 USB (micro USB 或 USB-C) 供電。
- <mark>開發用途廣</mark>:可作為控制模組,開發多種電子、軟體、機械和機器人。
  - ✓ 樹莓派電腦:接上鍵盤、滑鼠與螢幕,安裝上 Winodws 或 Linux 系統,就能當作平價的 桌上型電腦使用。
  - ✓ 物聯網節點:樹莓派的網路介面完整,尤其是無線網路 (wifi),適合架構各種物聯網的 應用。



• Raspberry Pi 4 model B



#### General-Purpose Input/Output (GPIO)

#### 注意單晶片的實際腳位與 PCB 板上的編號不同。 (若外接電路或模組,寫程式時是控制實際腳位的)





#### Outline

- 樹莓派介紹
- 燒錄作業系統
- 串列控制 (UART/TTL Serial)
- 網路設定
- 遠端控制 (使用 SSH/VNC)



- 安裝樹莓派系統的三個步驟:(在電腦上操作)
  - 1. 下載樹莓派映象檔
  - 2. 燒錄映象檔到 SD 卡
  - 3. 安裝 SD 卡到樹莓派



### 下載 OS 的燒錄程式:imager\_1.7.1.exe

• <u>https://www.raspberrypi.com/software/</u>



#### 線上燒錄映象檔到 SD 卡

• 安裝後,執行 Raspberry Pi Image,燒錄合適的 OS。



#### 燒錄完成會自動卸除 SD 卡,再次插入



### 沒有螢幕與鍵盤如何使用樹莓派?



• 安裝 SD 卡到 Pi 之後,要解決連線到 Pi 的問題。



#### 需要準備的工作 (1/2)

- 先使用一台電腦透過 UART Serial,先設定 Pi 的 WiFi
  - ✓ 本次實驗,請使用你的手機基地台分享一個區網 IP 給 Pi。
  - ✓ 並熟悉設定 IP 的技巧。
- 在同一區網內,使用相同區網的電腦連上樹莓派。
  - ✓ 有筆電,用你的 WiFi。
  - ✓ 只有桌電,用個 WiFi 網卡。

1. 先使用 UART 連接
(TTL serial)
2. SSH (需要網路)
3. VNC (需要網路)

### 需要準備的工作 (2/2)

- 透過 Putty 使用 UART/TTL serial。(for Windows)
- 下載並執行 Putty.
  - ✓ <u>https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.htm</u>

    <u>l</u>

Alternativ	e binary files		
The installer one by one if	packages above will provide versions o 'you prefer.	f all of these (except PuT	TYtel), but you can download standalone binaries
(Not sure wh	ether you want the 32-bit of the 64-bit v	version? Read the <u>FAQ er</u>	<u>huy</u> .)
32-bit:	putty.exe	(or by FTP)	(signature)
64-bit:	<u>putty.exe</u>	(or by FTP)	(signature)
pscp.exe (an	SCP client, i.e. command-line secure	file copy)	
32-bit:	<u>pscp.exe</u>	<u>(or by FTP)</u>	(signature)
64-bit:	<u>pscp.exe</u>	(or by FTP)	(signature)
psftp.exe (a	n SFTP client, i.e. general file transfe	r sessions much like FT	P)
32-bit:	<u>psftp.exe</u>	(or by FTP)	(signature)
64-bit:	<u>psftp.exe</u>	(or by FTP)	(signature)
puttytel.exe	(a Telnet-only client)		

ex1-2

#### Outline

- 樹莓派介紹
- 燒錄作業系統
- 串列控制 (UART/TTL Serial)
- 網路設定
- 遠端控制 (使用 SSH/VNC)

### 串列控制 (UART/TTL Serial)

- 在一開始樹莓派沒有無線網路連接,所以也沒辦法使用 SSH。
- 所以可以使用 UART port,連接 TTL 線來設定網路連線,並且 Enable SSH。



PL2303HXD USB to TTL

#### 本次使用 PL2303HXD 連接線。

- 使用編輯器 (例如:記事本),修改 Pi 的 /boot/config.txt。
- 加入下列三行到最後。

dtoverlay=pi3-miniuart-bt
core\_freq=250
enable\_uart=1

🥘 config.txt - 記事本			_		×
檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明					
dtparam=aud1o=on					^
[pi4] # Enable DRM VC4 V3D driver on dtoverlay=vc4-fkms-v3d max_framebuffers=2	top of the dispmanx dis	play stack			
[all] #dtoverlay=vc4-fkms-v3d					
# Enable TTL dtoverlay=pi3-miniuart-bt core_freq=250 enable_uart=1					ł
					~
<	等10月,第1行	1000( Univ (UD)	LITE	0	2

• 刪除 "quiet" in /boot/cmdline.txt



• 兩個檔案修改好之後,SD 卡插入 Pi,並連接 TTL 線。



按接線,連接	Pi 與 TTL 線。
Pin06:黑線 Pin08:白線 Pin10:綠線	

- 下載與安裝 PL2303 驅動程式。
  - Windows:
    - <u>http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p\_id=225&pci</u>
       <u>d=41</u>
  - Mac OS:
    - http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p\_id=229&pci
       d=41

ex1-4

• 檢查 COM port (for Windows)。



#### Enable UART - Step 6 (for Windows)

• 執行 Putty,設定參數並連接。

→ 輸入你的 COM port



#### Enable UART - Step 7 (for Windows)

• 若連接成功,輸入 Pi 預設的 username and password.





• 登入畫面



- pi:目前登入的使用者
- @:表示"在"
- raspberrypi: 是主機名稱
- ~:表示在家目錄 (home directory)
- \$:表示該使用者所使用的 shell (一種文字工具介面)
  - ✓ 例如:\$ nano myfile.txt
    - 表示用 nano 編輯器,開啟/新增 myfile.txt 檔案

#### nano 編輯器使用



- 使用:nano
  - ✓ 不存檔離開:Ctrl + x
  - ✓ 儲存檔案:Ctrl + o

### Linux 常用的指令 (1/2)

- 基本指令:
  - \$ 1s:列出目前所有的檔案/目錄。 (1s -al 為列出詳細資訊)
  - \$ pwd:顯示當前所在的目錄位置 (絕對路徑)。
  - \$ mkdir 目錄名稱:新增一個目錄。
  - \$ rm -rf 目錄名稱:刪除一個目錄。
  - \$ rm 檔案名稱:刪除一個檔案。
  - \$ cd 目錄路徑:變更目錄到指定位置。
  - \$ cd ..: 回到到上一層。
  - \$ cd ~: 直接到家目錄的位置。
  - \$ sudo shutdown now:關機。
  - \$ sudo reboot:重新啟動。
- 好用的快速鍵:
  - "↑"鍵:顯示曾經使用過的指令。
  - "Tab" 鍵:自動填指令。

- (例如:\$ mkdir ex1-6)
- (例如:\$ rm -rf ex1-6)
  - (例如:\$ rm myfile.txt)
  - (例如:\$ cd ex1-6)
  - (Pi 預設的家目錄在 /home/pi)
    (sudo 為取得 root 權限)

### Linux 常用的指令 (2/2)

- Linux 系統常用 apt (高級軟體工具, Advanced Package Tool) ,來安裝軟體。
- 前提是您的 Linux 要連上網際網路,以及取得 root 權限,以下 sudo 指令就是用來取得 root 權限的!
  - \$ sudo apt-get install <軟體名稱> 安裝某個軟體。
  - \$ sudo apt-get update
  - \$ sudo apt-get upgrade

- 軟體資料庫同步,升級前都先做。
- 升級已安裝的軟體。
- \$ sudo apt-get remove <軟體名稱>
- 刪除某個軟體。

#### Outline

- 樹莓派介紹
- 燒錄作業系統
- 串列控制 (UART/TTL Serial)
- 網路設定
- 遠端控制 (使用 SSH/VNC)

### 未來,物聯網的神話只會有 WiFi

#### 檢查目前的網路

#### \$ ifconfig wlan0 (若加上 wlan0,只針對無線網卡)



#### 設定 WiFi

- 兩種方法設定 WiFi:
  - 1. 使用指令 raspi-config

2. 修改 wpa-supplicant configuration file

- 第一種方法:適用 raspi-config,輸入:
  - \$ sudo raspi-config

### raspi-config 設定 Wifi – Step 1

• 選擇『 1 System Options 』



### raspi-config 設定 Wifi - Step 2

• 選擇『 S1 Wireless LAN 』

COM4 - PuTTY	_	×
		^
Raspherry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)		
Rasporti i bolowate contigatación foci (taspi contig)		
S1 Wireless LAN Enter SSID and passphrase		
52 Audio Select audio out through HDM1 or 3.5mm jack		
S4 Hostname Set name for this computer on a network		
S5 Boot / Auto Login Select boot into desktop or to command line		
S6 Network at Boot Select wait for network connection on boot		
S7 Splash Screen Choose graphical splash screen or text boot		
S8 Power LED Set behaviour of power LED		
(Select) (Back)		
		~

#### raspi-config 設定 Wifi - Step 3

• 輸入你的 WiFi AP's SSID (無線基地台的帳號)

COM6 - PuTTY			-	×
Please e	nter SSID			
Deco-2F				
	<01>>	<cancel></cancel>		

#### raspi-config 設定 Wifi - Step 4

• 輸入 SSID 的密碼。



### raspi-config 設定 Wifi – Step 5

- 檢查目前的網路
  - ✓ 輸入:
    - \$ ifconfig wlan0



✓ 若 inet 沒有 IP,檢查以下檔案,帳/密是否正確?
 /etc/wpa\_supplicant/wpa\_supplicant.conf

### 修改 wpa\_supplicant.conf

- ・設定 WiFi 方法二:wpa-supplicant configuration file
   ✓ 輸入:
  - \$ sudo nano /etc/wpa\_supplicant/wpa\_supplicant.conf
  - ✓ 檢查 ssid (帳號) 與 psk (密碼) 是否正確,設定好後重新啟動 Pi。

```
network={
    ssid="SSID of AP"
    psk="password"
}
```

ex1-8

#### Outline

- 樹莓派介紹
- 燒錄作業系統
- 串列控制 (UART/TTL Serial)
- 網路設定
- 遠端控制 (使用 SSH/VNC)
  - ✓ 使用 SSH
  - ✓ 使用 VNC

#### 遠端控制 Pi

- ・ 設定好網路,可以使用 SSH 或 VNC 取代 UART/TTL Serial。
   ✓ 建議使用 SSH (純文字介面比視窗快很多)。
- Mac/Linux 使用 terminal (終端機)。
- Windows 用戶需要安裝 SSH client。
  - ✓ 使用 Putty

### 微型系統:Linux + 文字介面是王道

### 遠端控制 Pi (SSH) - Step 1

- 使用 SSH 連接 Pi 之前,需要先 <u>enable SSH</u>。

💕 pi@raspberrypi: ~			_	×
Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.	2			
1 2 3 4 5 6 8 9	Raspberry Pi Softwa System Options C Display Options C Interface Options C Performance Options C Localisation Options C Advanced Options C Update U About raspi-config I	re Configuration Tool (raspi-config) Configure system settings Configure display settings Configure connections to peripherals Configure performance settings Configure language and regional setting Configure advanced settings Configure advanced settings	s	
	<select></select>	<finish></finish>		

遠端控制 Pi (SSH) - Step 2

• 選擇『 P2 SSH 』。

Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)         Pl Camera       Enable/disable connection to the Raspberry Pi Camera         P2 SSH       Enable/disable remote command line access using SSH         P3 VNC       Enable/disable graphical remote access using RealVNC         P4 SDL       Enable/disable graphical remote access using RealVNC		
Raspberry Pi Software Configuration Tool (raspi-config)         Pl Camera       Enable/disable connection to the Raspberry Pi Camera         P2 SSH       Enable/disable remote command line access using SSH         P3 VNC       Enable/disable graphical remote access using RealVNC         P4 CPU       Enable/disable graphical remote access using RealVNC		
P1 Camera       Enable/disable connection to the Raspberry Pi Camera         P2 SSH       Enable/disable remote command line access using SSH         P3 VNC       Enable/disable graphical remote access using RealVNC         P4 SPI       Enable/disable contention of SCH keystele model		
P4 SP1 Enable/disable automatic loading of SP1 kernel module P5 I2C Enable/disable automatic loading of I2C kernel module P6 Serial Port Enable/disable shell messages on the serial connection P7 1-Wire Enable/disable one-wire interface P8 Remote GPIO Enable/disable remote access to GPIO pins		
<select> <back></back></select>		

遠端控制 Pi (SSH) - Step 3

• Enable SSH.



#### 遠端控制 Pi (SSH) for Windows (1/2)

• 然後,開啟 Putty 使用 SSH 連線。(SSH Port:22)



### 遠端控制 Pi (SSH) for Windows (2/2)



### 遠端控制 Pi (SSH) for Mac/Linux

- 若你使用 Unix-like 系統 (Mac/Linux),開啟 terminal:
  - \$ ssh pi@"your\_Pi\_IP" (例如:ssh pi@192.168.1.112)

\$ exit



(離開 SSH 連線)

### Serial 連線和 SSH 連線有什麼不同?

• Serial 以實體線路相連,純文字、是獨占式的連線



• SSH 是 TCP/IP 通訊協定,透過 Ethernet 或 WiFi 連線

Raspberry Pi



**Direct Ethernet Connection** 



#### Outline

- 樹莓派介紹
- 燒錄作業系統
- 串列控制 (UART/TTL Serial)
- 網路設定
- 遠端控制 (使用 SSH/VNC)
  - ✓ 使用 SSH
  - ✓ 使用 VNC

### 遠端控制 Pi (VNC)

- 使用 VNC 連接 Pi 之前,需要先在 Pi 上 <u>enable VNC</u>。
  - 1. \$ sudo raspi-config
  - 2. 選擇『 3 Interface Options 』
  - 3. 選擇『 P3 VNC 』
  - 4. Enable VNC

### 遠端控制 Pi (VNC) for Windows (1/2)

- 下載與安裝 VNC Viewer
  - https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/

VNC Viewer File View Help	<pre>username : pi</pre>	
VNC CONNECT by RealVNC 192.168.68.112		У
1	V2 Authentication	×
	Authenticate to VNC Server 192.168.68.112::5900 (TCP)	
	Enter VNC Server credentials (Hint: NOT your RealVNC account details)	
	Username: pi	
There are no computers in your address book at present.	Password:	2
Sign in to your RealVNC account to automatically discover team computers.	Remember password Forgot password	<u> ?</u>
Alternatively, enter the VNC Server IP address or hostname in the Search bar to connect directly.	Catchphrase: Chicago phoenix alpha. Package Riviera project. Signature: 46-03-ed-03-4d-31-4c-5f 3 OK Cancel	

#### 當出現這個時,調整解析度

• 解決辦法:changing the resolution to the highest (更改更 高的分辨率即可)。



#### 調整分辨率

- 修改 Pi 的 /boot/config.txt。
  - \$ sudo nano /boot/config.txt



\$ sudo reboot

## 遠端控制 Pi (VNC) for Windows (2/2)



# 材料帶回家,實操到作夢都會做 You have one week!